


## <ゲーム開始の方法と手順>



- ①タッチパネル横の本体電源スイッチを押します。
- ②プロジェクターの電源が入り、PCが起動します。Windows画面中央のSDRをダブルクリックします。



- ③SDRが起動し準備が整うとSTARTボタンが青くなります。クリックしてスタートです。




※スクリーンが写らない場合、プロジェクターの電源が入っていない可能性があります。タッチパネル裏のリモコンの「入」ボタンを押し、電源を入れてください。電源が入ると天井プロジェクターのランプが付きます。



## <ゲーム終了の方法と手順>



- ①プレイ終了後、練習モードを終了し、「戻る」で左記画面まで戻ります。



- ②キーボードのESCボタンを押し、ゲームを終了します。「はい」を選択するとWindows画面になります。



- ③Windows電源をクリックし、シャットダウンを選択します。PCの電源が落ちます。



- ④タッチパネル裏のリモコンでプロジェクターの電源を落とします。リモコンをプロジェクターに向け、「スタンバイ」ボタンを押すとスクリーン上に電源OFF画面が出ます。電源OFFを選択し決定ボタンを押します。これでシステムの電源はOFFになります。

※リモコンは元に戻してください。